ご販売店さまへ 「A)、电码圧未体上) 云江 AVC ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021 印欄は必ず記入してお渡しください。

		币	氘	禐		菜	~	9)	お買
莎 丁雷哭	電話 (住所・氏名	電話(お名前	ご住所	お買い上げ日
雷哭莊業株式会対))			併
+ 少	,					1			月
							燕		ш

保証期間

お買い上げ日から

本体

_

年間

品

緗

RQ-SX97F

本書はお買い上げの日 場合には本書裏面記載 お約束するものです。 日から下記期間中故障が発生し |載内容で無料修理を行なうこと | 詳細は裏面をご参照ください。 たを

ク音響製品保証書 持込修理

Panasonic®



ステレオラジオカセットレコーダー Stereo Radio Cassette Recorder 取扱説明書 Operating Instructions

品番 RQ-SX97F

このたびは、ステレオラジオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け

取りください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

保証書付き (裏表紙) 上手に使って上手に節電

お買い上げ日 日 品 番 RQ-SX97F 販 売 店 名 **2** (

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

RQTT0399-4S F0201KB4082

もくじ

2

章 ■ 音質を変えて楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31 32 34 38 39

付属品の買い替えは、サービスルートでお買い求めいただけます。かっこ内の品番 付属品 で、お買い上げの販売店へご注文ください。(充電式電池は市販品でお買い求めください。「別売り品のご紹介」

③)

本文中の **3** などの数字は、参照ページを示しています。

ステレオインサイドホン(RFEV330P-KT) リモコン(ジョイントホン対応) (RFEV035P-SS) キャリングケース(RFC0056-K) ワンポイントステレオマイク(RFEM302P) バッテリーチャージャースタンド 充電器(RFEB117J-U) スタンドホルダー(RKQT0015A-A) たリール素本電式電池 ニッケル水素充電式電池 充電式電池ケース(RFAT0001-H) から取り出してご使用下さい。 乾電池ケース(RFAT0002-H)

安全上のご注意

(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守 りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡 **危険** または里徳なここまった 険が切迫して生じること が想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を ⚠ 注意 負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次 備 の絵表示で区分し、説明していま **す。**(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行 していただく「強制」内 容です。

RQTT0399

警告

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物 が入ると、やけどや火災の 原因になります。

点検や修理は、販売店へご依 分解禁止 頼ください。

自動車やバイク、自転車などの運転中 は、使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交 通事故の原因になります。 歩行中(特に、踏切や横断 歩道)でも周囲の交通に十 分注意してください。

企注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。 夏の閉め切った自動車内 や、直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは特 にご注意ください。

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな 音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を与え ることがあります。

インサイドホンなど肌に直接触れる部 分に異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症や かぶれなどの原因になるこ とがあります。

充電器について

警告

ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない 感電の原因になります。



ぬれ手禁止

コード・プラグを破損するようなこと はしない



傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショー ト・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い 方や、交流100 / 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超 えると、発熱による火災の 原因になります。

プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良とな り、火災の原因となります。 プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

充電後は、プラグを抜いて ください。

進

RQTT0399

6

⚠ 警告

プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原 因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

抜き差しは、アダプター本体を持つ



コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

充電は、交流 (AC) 100 V で使う



指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。

電池について

企 注意

電池は正しく取り扱う



⊕ と○は正しく入れる長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



乾電池は充電しない 加熱・分解したり、水、火 の中へ入れたりしない ネックレスなどの金属物と いっしょにしない

乾電池入りの乾電池ケースも同様です。 被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。 万一液もれが起こったら、販売店に ご相談ください。

液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

充電式電池について <hr/> た 危険</hr>

専用の充電器で充電する



指定外の充電器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の 中へ投入、加熱はしない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

⚠ 警告


⊕と⊝をショートさせない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。 チューブをはがすとショートの原因になりますので、 絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。 準 備

RQTT0399



本体

- ① OPÉN (カセットふた開) つまみ
- ② RADIO ON/BAND、 □/ ➡ 、1 (ラジオ人 / バンド切換、再生モード切換、メモリー) ボタン
- ③ TAPÉ / ◀▶、 №2 、2 (再生 / 走行方向切換、録音 スピード切換、メモリー) ボタン
- ④ 本体表示パネル
- ⑤ (ヘッドホン兼リモコン用)端子
- ⑥ MIC 端子
- ⑦ VOL (音量)つまみ
- ⑧ PŘESÉT/TAPÉ MODE (ラジオ、テープ設定 準備) ボタン
- ⑨ OFF/ / ► 、BLANK CONTROL、3 (停止 / ラジオ切 / 電池残量表示、ブランクコントロール入・切、メモリー) ボタン
- ⑩ /REW、 **DO**NR、4 (巻戻し/頭出し、戻る、 ドルビーBNR入・切、メモリー) ボタン
- ① + / F F 、1 REP、5 (早送り/頭出し、進む、 1曲リピート入・切、メモリー) ボタン

- ⑪ REC、●REC PAUSE (録音、録音一時 停止) つまみ
- (3) ĤOĹD (本体用ホールド) つまみ
- ④ FM MODE/B. P. ST/I、MONO/I(FM モード切換 / ビートプルーフ切換) つまみ
- ⑤ 充電器接続端子、乾電池ケース用接続端子・取付穴
- 16 充電式電池ふた

リモコン

- ⑰ インサイドホン用端子
- 18 REC (録音/録音一時停止) ボタン
- ⑲ リモコン表示パネル
- ② ◀▶/ (再生、走行方向切換/ラジオ入・切、停止)ボタン
- ② (巻戻し、頭出し、戻る)ボタン
- ② + (早送り、頭出し、進む)ボタン
- ② プラグ
- ② VOLUME (音量) つまみ
- ② ĤOĽD (リモコン用ホールド)つまみ
- ② 、REC TIME-SOUND (録音時間カウンター表示、音質切換、電池残量表示) ボタン

ステレオインサイドホン

②プラグ


リモコン表示パネルの照明について 【光るリモコン】


本体やリモコンのボタン操作時に、約5秒間明るくなり、暗い所で見るのに便利です。

動作を変えずに表示の確認だけをするには リモコンの[HOLD]つまみの位置を切り換 えると約5秒間照明がつきます。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

準 備 充電式電池、または単3形乾電池1個で使えます。





付属のバッテリーチャージャースタンドは 本機(RQ-SX97F)以外には使用しないで ください。

必ず充電器とスタンドホルダーを組み立ててご使用ください。

充電時間と充電式電池の寿命

充電時間と再生・受信・録音時間 充電式電池でフル充電(約5時間)のとき

テープ再生 | ラジオ受信 | マイク録音 | ラジオ録音 | 約32時間 | 約28時間 | 約11時間 | 約9時間 30分

使用条件によっては短くなることがあります。 充電しても接続時間が極端に短いときは 充電式電池の寿命です。

(充電可能回数は約300回です) 継ぎ足し充電できます

パナソニックの充電式電池は電池残量を使い 切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。 充電式電池の買い替えは


「別売り品のご紹介」(30)をご覧ください。

長時間のご使用のために

充電式電池と乾電池の併用をおすすめします。 パナソニックアルカリ乾電池を使うと、より長時間楽しめます。

RQTT0399

ホールド中(16)でも電池残量は確認できます。



極端に低温の場所での使用や、早送り・巻戻し 中は一時的に低く表示されたり、点灯していて も正しく動作しないことがあります。

電池残量表示が点滅したら

充電するか、乾電池を交換してください。

充電時間が短いと、全点灯から点滅までが早 くなります。

点滅後、電池が切れるまでの時間(めやす) 充電式電池時…約5分、乾電池と併用時…約30分 記憶させた設定(放送局など)を消さない ために

表示が点滅中に充電式電池を充電、または乾 電池を交換してください。

乾電池を交換するときは、3分以内に行って ください。


リモコンの操作受付音について

リモコンのボタンを押すと

「ピ」、「ピー」のような音で、動作を確認 することができます。

リモコンのボタンを押して「ピ、ピピピ...」 と鳴るとき テープが入っていません。

プラグタイプ: ステレオミニ (M3)



プラグはグッ!と奥まで


差し込みがゆるいと、音が鳴っても リモコン操作ができません。

リモコン、インサイドホンの接続 ホールド機能について

誤ってボタンを押してもボタン操作を受け 付けないようにする機能です。

(本体とリモコンは別々にホールドになります。) 準 次のようなことを防ぎます。

知らない間に電源が入る。(電池の消耗) 使用中に再生・ラジオ受信・録音が中断する。



ホールドにすると

本体表示パネル: " 🚾 "が点灯します。

リモコン表示パネル: " 🕾 " (本体ホールド時)、

゙ ✍゚" (゙リモコンホールド時)が 🖁

ホールド中にボタンを押すと "HOLD"(本体)"Hold"(リモコン)が約3秒間 点滅します。

テープを聞く


はじめに リモコン、インサイドホンを接続 **❸**

ホールド状態を解除®

正しく再生できるテープ


ハーマルポジション NORMAL POSITION	/TYPE	
ハイ ポジション HIGH POSITION	/TYPE	
メタル ポジション METAL POSITION	/TYPE	

テープの種類は自動的に判別します。



再生を停止するには [OFF/■/ ID. BLANK CONTROL] 「本体)または[◀▶/■](リモコン) をポンと押す

入れる



ふたの開閉後は、テープのた るみが巻き取られ、再生方向 がおもて面にセットされます。

パネル表示

: おもて面 🗗 :うら面

リモコン:おもて面

:うら面

ク 再生する

ポンと押す





ポンと押す






再生面表示

音量を調節



目もり

本体の[VOL]を 目もり 5-7 程度



いろいろなテープ操作

早送り・巻戻し

曲の頭出し(TPS)*1 【前後 9 曲さるとびサーチ】

停止中にポンと押す 戻る テープ終端で 自動停止

進む

再生中にポンポンと押す 曲数の変更を するには 頭出し中に押す

停止中にポンと押す

します

戻る テープ終端で 自動停止します

再生中にポンポンと押す 進む

> 曲数の変更を するには 頭出し中に押す

再生へ切り換えるときは:[TAPE/◀▶、**※2**] (本体) または[◀▶/■] (リモコン) を押す。


- *1頭出し、1曲リピート時のお知らせ これらは曲間の約3秒間の無音部を検出する機能です。そのため、次 8 のような場合には正しく動作しないことがあります。
- 曲間が短い・曲間に雑音がある・曲中に無音に近い部分がある 頭出しはテープ終端で反転して動作を続けますが、終端を3回検出 すると自動停止します。

いろいろなテープ操作

フレーズサーチ*2

再生中に「ピ・ピ」と鳴るまで 押す 戻る 進む

再生中に「ピ・ピ」と 鳴るまで押す



反対面を聞く (テープの走行方向切換)

再生中にポンと押す




再生中に「ピ、ピ・・・」 と鳴るまで押す



ドルビー B NR *3 録音のテープを聞く


停止中、再生中に押して から



FLAY? (DOD NR)

今の曲を繰り返す 【1曲リピート】

再生中に押してから



(解除されるまで繰り返します) 解除するには

もう一度上記の操作をして、 表示パネルの"REP"を消す。 (停止、頭出し、走行方向切 換操作でも解除されます

曲間のノイズを減らし、 テープの余白を早送り 【プランクコントロール*4】

停止中、再生中に押してから



押す

操作する BLANK たびに

"BLANK" → 表示なし (解除)

再生モードの切換

停止中、再生中に押し てから

押す

⇒:片面のみ再生

→:おもて面 うら面

再生後自動停止

*21 フレーズサーチとは

約10秒間だけのサーチ機能です。約10秒前に戻った「サー」というテープ特有のノイズを減らす機能です。 り、約10秒経過後を再生することができます。(サー ドルビーBNRで録音されたテープを本機で再生す チ時間はテープの長さによって異なります。)

*3ドルビーBNRとは

るとノイズを約1/3にして聞くことができます。

・ドルビー NR とだけ記載されている場合はドルビー B タイプです。

^{*} ⁴ ブランクコントロール

再生中に無音部(曲間など)を検知すると、自動 的に再生レベルを下げ、「サー」というテープ特有 のノイズを減らします。また約13秒以上の無音 が続くと、ピピと鳴って次の曲まで早送りします。 (テープ終端まで曲がなければ反対面を始めから再生)

テープの終端近くから再生を始める場合 働かないことがあります。そのときは[FF]を押して

小さい音が約13秒以上続く(クラシック音楽など)場合 早送りされることがあります。 ブランクコントロールを解除してお使いください。


ラジオを聞く

はじめに

リモコン、インサイドホンを接続 🚯 ホールド状態を解除 🚯

AM、TV の音声はモノラルです。





電源を切るには [OFF/■/ ➡、BLANK CONTROL] (本体) を押すか[◀▶/■](リモコン)を 1 秒以上押す

電源を 入れる

ポンと押す



1529


1 秒以上押す



1629

切り換える

ポンと押す



押すたびに AM TV1 ~ 12 ch

ポンと押す



押すたびに AM FΜ TV1 ~ 12 ch _

3選局する

ポンポンと押す 戻る 進む

[-/REW, **DO**NR], [+/FF, 1REP]を押し続けると周波数 表示が速く動き、リモコン表示 パネルに"Auto"が表示されま す。

- ① ご使用になる地域に合わせて、 好みの放送局を記憶する。(20)
- ②[+]、[-]を押し、記憶させ た放送局を選局する



音量を調節



目もり

本体の[VOL]を 目もり 5-7 程度の 位置にしておく

VOLUME



アンテナの調整

AM 放送



FM、TV 放送 インサイドホンコードを束ねず に、できるだけ伸ばす。

(インサイドホンコードがアンテ ナとして働きます)

乗物や建物の中では 電波が弱まり聞こえにくくなる ことがあります。できるだけ 窓際でお聞きください。



ステレオで受信中に雑音が多いとき モノラル音声にすると、雑音が減って聞き やすくなります。 通常はステレオ音声でお聞きください。


好みの放送局を記憶させる

(AM/FM/TV 各10 局まで)

- 1 記憶させたい放送局を受信する
- 2 [PRESET/TAPE MODE]を押し、 "**四**"を点滅させる

ラジオ機能を使いこなす

3 点滅している間にメモリーボタン ([1]、[2]、[3]、[4]、[5]下記参照) を約1秒以上押し続ける (ピ、ピ、ピと鳴って記憶されます)



他の放送局を記憶させるには手順 1-3 を繰り返す。

- 6 ~ 10 のメモリーチャンネルに記憶するには 1 [PRESET/TAPE MODE]をポンポンと続け て 2 回押し、"**四**"と"**四**"を点滅させる
- 2 点滅している間にメモリーボタン([1]、[2]、[3]、[4]、[5])を約1秒以上押し続ける
- 例) メモリーチャンネル7 に記憶させたいとき 手順1 メモリーボタン[2]

記憶した放送局を聞くには

- 1 [PRESET/TAPE MODE]を押し、 "**™**"を点滅させる
- 2 点滅している間に設定したメモリーボタンをポンと押す
 - 6~10のメモリーチャンネルを聞くには
- 1 [PRESET/TAPE MODE]をポンポンと 2 回押し、"**M**"と"**E**"を点滅させる
- 2 点滅している間にメモリーボタン ([1]、 [2]、[3]、[4]、[5])をポンと押す

海外で受信するには

ラジオの電源を入れた後、次の操作でAMのステップを切り換えます。

- 1 [RADIO ON/BAND、 → / ←]を 5 秒以上押す。 " J " などのステップを表示。
- 2 ステップ表示中に[-/REW、**DO**NR]、[+/FF、 1 REP]を押し、地域に合わせてステップを選ぶ。

地域	ステップ(表示)
日本国内	国内専用 (J)
東南アジア、 ヨーロッパ	9kHz (E)
北米、中南米、東 南アジアの一部	10kHz (U)

3 ステップ表示中に[PRESET/TAPE MODE]をピピピと鳴るまで押す。

ステップを切り換えると記憶させた放送局は消えます。

海外ステップ(E: Europe, U: U. S. A.) のとき TV 受信ができません。 受信周波数帯域が変わります。

録音の前に

正しく録音できるテープ

フーマルポジション NORMAL POSITION		
ハイ ポジション HIGH POSITION	/TYPE	×
メタル ポジション METAL POSITION	/TYPE	×

本機でハイポジション、メタルポジションテー プを使っても、正しく録音・消去はできません。

テープの始めから録音するとき あらかじめ、テープの端にあるリーダー テープ部を送り出しておきます。



リーダーテープ部(録音できない)

テープの途中から録音するとき テープをおもて面再生して聞き、録音 を始める位置で止めておく。

2倍録音について

テープの録音時間を 2 倍にして録音するこ とができます。(60分テープで両面120 分の録音が可能です。)

よりよい音で録音したいときは、通常録 音(" 222 "表示なし) で録音されることを おすすめします。

2 倍録音したテープは、本機の" 222 "で再 生するか、同じ機能のついたテープレ コーダーで再生してください。


通常録音されたテープを再生するときは、 "№21"の表示を消して再生してください。

誤動作防止のため、録音中は作動しないボタン 本体:

ITAPE/◀▶、☎21 [RADIO ON/BAND, ⊃/=] [+/FF、1 REP] [−/REW、**□**□NR] [PRESET/TAPE MODE] リモコン:[-] [+]

あなたが録音したものは、個人として楽 しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。

「ワンポイントステレオマイク(付属)の接続



ワンポイントステレオマイク(付属)

プラグタイプ:ステレオミニ(M3)

ワンポイントステレオマイク(付属)に ついて

録音中に抜き差ししないでください。 雑音が録音されたり、音量が下がること があります。

ステレオインサイドホンを近づけすぎな いでください。

ハウリング(ピーという音)が起こりま す。このようなときは、マイクから離す か、音量つまみを調節してください。

お知らせ

録音レベルは自動的に設定されています。 録音中に音量を変えても録音される テープには影響しません。

録音中に、本機とテレビを近づけると、 テレビから出る電波の影響で雑音が録 音されることがあります。

電池の消耗による録音時のトラブルを防 ぐため、フル充電した充電式電池か、新 しい乾電池のご使用をおすすめします。


録音する


ドルビー機能は働きません。 (表示パネル上に **□□**NR が表示されていても働きません。)

ワンポイントステレオマイクで録音

録音の準備

- 1.リモコンを接続 🔞
- 2.ホールド状態を解除 **®** 3.マイクを接続 **②**






録音を止めるには [OFF/■/ ┗ 、BLANK CONTROL] (本 ② 体)を押すか[
▼►/■](リモコン)を押す

テープを 入れる

本体操作のみ


入れる前に、テープにつめ(**②**)があるか確認! (ないと録音できません)



ふたの開閉後はテープのたるみが巻き取られ、 おもて面に録音されるようにセットされます。

録音スピード を選ぶ

押してから



₩22"を選ぶとテープの録音 時間を2倍にして録音する ことができます。(「2倍録 音について」20)

3録音する

ラジオ放送の録音時は "MIC"の代わりに周波数を表示します。

矢印の方向にスライドさせ、"MIC"が 表示されるまでそのままにしておく



"MIC"が表示されたの を確認してから 押しながら

ポンと押す

""が点灯 し、録音を開 始します。

おもて面の録音 が終わると

再生モードが → のとき: 引き続き裏面 の録音を開始 します。

再生モードが **ネ** のとき: テープ終端で 停止します。








2 選局する。(13 ~ 15、手順 1 ~ 4) 3 20 ~ 25の手順 1、3を行う。

マイクを接続する必要はありません。

停止させるには



録音を停止する。ポンと押す


電源を切る

録音停止後 本体: ポンと押す リモコン:ピ、ピーと鳴

るまで押す

AM 放送録音時に雑音(ピーという 音)が多いとき (ビートプルーフ) 00 || 00 FM MODE/B.P. ST/I MONO/II 雑音が少なくなる位置に 切り換える

録音の便利な機能



0~239 まで 1 分単位で表示します。 (239 分を超えると "----"になります)

押すたびに

__ 「カウンター表示」(録音時間を表示)

マイク録音表示 (" MIC " と表示)

または

ラジオ放送録音表示 (周波数を表示)

録音一時停止中 (次ページ)でも確認できます。

(カウントはされません)

録音停止のあと再び録音を始めると、 前に録音したときの録音時間が記憶さ れています。

(テープを入れ直すと自動的に "000"から始めます)

カウンターを"000"に戻すには (左図と同じボタンを) **録音中に**ピ、ピと鳴るまで押す。

習音

ROTT0399

Ø

録音を一時停止する 録音中に矢印の方向にスライド させる 点滅-録音中にポンと押す

録音を再び始めるには もう一度上記の操作を繰り返す。

録音中の音を聞く(モニター) ステレオインサイドホンで聞く 音量つまみで音量を調節できます。 (録音には影響ありません)

本体で

音質を変えて楽しむ

はじめに ホールド状態を解除 🚯



押すたびに

"(解除): 普通の音質で聞く。 "S-XBS": 迫力ある重低音で聞く。 音がひずむときは音 量を下げてください。

└ "TRAIN"【電車ポジション】: 音もれゾーンの高音 域だけをおさえる。

録音中は音質を変えられません。 「パネル上で"S-XBS"、"TRAIN"になっ 🖁 ていても解除の状態(表示なし)で録 5 音されます。]



機器の故障防止のために

強い衝撃を与えたり、落下させたりし ないでください。

水、砂、ほこりの付近ではカセットふ たを開けないでください。

風呂場など湿気の多い所、倉庫などほ こりの多い所で使わないでください。 雨にぬらさないでください。

ステレオインサイドホンについて

周囲の人への迷惑にならない適度な音 量でお楽しみください。

本体にコードを巻き付けるときは、た るみを持たせてゆるく巻いてください。


使用テープについて

100分を超えるテープ テープが薄いため、こきざみな走行、 停止、早送り、巻戻しなどを繰り返さ ないでください。(回転部分に巻き込ま れることがあります)

エンドレステープはオートリバース対 応のものを

使用方法を誤ると、テープが回転部分 に巻き込まれます。必ずテープについ ている使用説明書をお読みください。

録音したテープを誤って消さないために



A 面側

取り除く

折れ残りがあると テープが本体から取 り出せないことがあ ります。

B 面用のつめ A 面用のつめ

もう一度録音するには セロハンテープなどを 貼ってください。



充電式電池と充電器について

寿命が短くなるので、12時間以上充 電しないでください。

放送に雑音が入ることがあるので、使 用中のラジオの近くで充電しないでく ださい。

充電中は、熱を持ちますが、異常では ありません。

ニッケル水素充電式電池とニカド充電式 雷池について

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ! 使用済み電池の届け先:

お買い上げの販売店、 または最寄りの松下電 器の販売店・サービス センター・販売会社へ もしくは、(社)電池工 業会へご確認ください。



Ni-MH Ni-Cd

ニッケル水素電池 / ニカド雷池使用

゙ ホームページ: http://www.baj.or.jp)

お手入れ

本体が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい 汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を 含ませた布でふき、後はからぶきして ください。

アルコールやシンナーは使わないでく ださい。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注 意書に従ってください。

よい音でお楽しみいただくために

定期的に市販のクリーニングテープを 使って、ヘッド部を清掃されることを おすすめします。



故障かな!?(アレ!?と思ったらまず確認を!!)

まず、この表でご確認ください。直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

こんなときは ここをチェック これで OK! 充電式電池の充電は? 購入直後や長期間使 動かない。 わなかった後も充電。 乾電池が消耗? 乾電池を交換。 HOLD 状態になっている? 解除。18 リモコンが正常 付属以外のリモコン? に操作できない。 付属品を使う。 インサイドホン、リモコンプ ラグの接続は? しっかり差し込む。 聞こえない。ジャ リッ!と音がする。 プラグの汚れ? きれいにふく。 再生スピードが 録音時の録音スピードは? 録音時の録音ス 速い、遅い。 ピード(通常ま たは"四"に合わ せて再生。2025

こんなときは ここをチェック 携帯電話と本機を近づけて 雑音が入る。 使用? 充電しても通常の 長期間使わなかった充電式 持続時間より短い。 電池? 充電しても充電 電池が寿命?(300回の充電が目安) 表示が出ない。 充電端子の汚れ?ほこり? 受信できない。 周波数ステップが、海外向け? TV が聞けない。 つめの状態が下図の A? ふたが閉じない。 6

これで OK!

携帯電話から本機 を離す。

何回か使うと诵 常に戻ります。

充電式電池を交換。

充電端子をきれ いに拭く。

ステップの切換。 4

「OPEN」をずら

➂

保証とアフターサービス

よくお読み下さい

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品でお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご 相談窓口」へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セ ンター・ヘ!

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りくださ い。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社はステレオラジオカセットレコーダーの補 修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有し ています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

32-33ページの「故障かな!?」の表に従って ご確認のあと、直らないときは、お買い上げの 販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理させていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品 '交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容					
品名	ステレオラジオ カセットレコーダー	お買い上げ日			
品番	RQ-SX97F	故障の状況			

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル / パナソニック お客様ご相談センター

電話 タッー 0120-878-365

FAX 8/17 **55 0120-878-236**

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan /外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等 \

ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

3 0570-087-087

お客様がおかけになった場所から最寄 りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理 ご相談窓口に直接おかけください。

| ナショナルノパナソニック 修理ご相談窓口

渞 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南 2丁目17-7 **A** (011)894-1251

旭川 旭川市2条通21丁目 | 函館 函館市西桔梗 左1号

23 (0166)31-6151

1丁目7-11 **A** (0155)33-8477

589番地241(函館 流通卸センター内) **73** (0138)48-6631





ナショナル / パナソニック 修 理 デ 相 誂 窓 口

, , , ,	ル/パンラーン/ 5	生 こ 旧 吹 心 口
東北	地 区	中 部 地 区
青森 青森市大字八ッ役 字矢作1-37 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	石川 石川県石川郡野々市町 福荷3丁目80 塩入町8-10 塩入町8-10
秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2	山形 山形市流通センター 3丁目12-2	富山 富山市寺島1298 岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (076)432-8705 ☎ (0564)55-5719
☎ (018)826-1600 岩手 盛岡市羽場13地割 30-3	☎ (023)641-8100 福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65	福井 福井市開発4丁目 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 3 (0776)54-5606 3 (058)323-6010
25 (019)639-5120	क (0243)34-1301	日本 (0776)34-3000 日本 (038/323-0010 日本 (038/320-0010 日本
首 都 图	图 地 区	T (0263)58-0073 T (0577)33-0613
栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034	静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	近 畿 地 区
水戸 水戸市柳河町309-2 (029)225-0249 つくば つくば市花畑2丁目	☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市下飯田2丁目 1-27	滋賀 守山市勝部6丁目
8-1 ☎ (0298)64-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目	☎ (055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16	京都 京都市南区上鳥羽 石橋町20-1 四 (075)672 0626
4-2 1 (048)728-8960	☎ (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目	大阪 大阪市北区本庄西 1丁目1-7 1丁目1-7 1 (078)272-6645

73 (06)6359-6225

8-14

3 (025)286-7725

```
鳥取 鳥取市安長295-1
                  浜田 浜田市下府町327-93
   73 (0857)26-9695
                      3 (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目
                  | 岡川 岡川県都窪郡早島町
                      矢尾807
    2-33
                      73 (086)292-1162
   3 (0859)34-2129
|松汀 松汀市西津田2丁目 |広島 広島市西区南観音
    10-19
                      8丁目13-20
                      73 (082)295-5011
   75 (0852)23-1128
出雲 出雲市渡橋町416
                  山口 山口市鋳銭司 字
   23 (0853)21-3133
                      鋳銭司団地北447-23
                      3 (0839)86-4050
                        \overline{\times}
         兀
              =15
                   地
香川 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島
   73 (087)868-9477
                      331-1
                      73 (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町
    鯛浜字かや108
                  愛媛 松山市土居田町
   23 (088)698-1125
                      750-2
                      73 (089)971-2144
```

地 $\overline{\times}$ 地 $\overline{\times}$ 中

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

福岡 春日市春日公園 宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 3丁目48 下加納366-2 **75** (092)593-9036 **73** (0985)85-6530 佐賀 佐賀市本庄町大字 能本 熊本市健軍本町12-3 本庄896-2 **25** (096)367-6067 ☎ (0952)26-9151 | 天草 本渡市港町18-11 長崎 長崎市東町1949-1 **73** (0969)22-3125 ☎ (095)830-1658 | 康児島 鹿児島市与次郎 大分 大分市萩原4丁目 1丁目5-33 8-35 **3** (099)250-5657 ☎ (097)556-3815 大島 名瀬市矢之脇町10-5 **75** (0997)53-5101

 $\overline{\mathsf{x}}$ 沖 縄 地 沖縄 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。

0101

主な仕様

受信周波数:

ステップ	AM	FM	TV
国内専用	522-1629 kHz	76.0-90.0 MHz	1-12 ch
9 kHz	522-1629 kHz	87.5-108.0 MHz	_
10 kHz	520-1710 kHz	87.5-108.0 MHz	_

ト ラ ッ ク 方 式: ステレオ 録 音 方 式: 交流バイアス 消 去 方 式: 直流消去

モニター方式:バリアブルサウンドモニター方式

周波数範囲(EIAJ)

再 生: 40-18000 Hz(ノーマル/ハイ/メタルボジション) 録 音: 80-8000 Hz (ノーマルボジション) 出力端 子: ヘッドホン: 80 (M3 ジャック)

入力端子:マイク; 0.56 mV(200-600) (M3 ジャック、プラグインパワータイプ)

実用最大出力: 1.8 mW + 1.8 mW (EIAJ)

充電式電池: DC 1.2 V (専用充電式電池) 乾電池: DC 1.5 V (単3形乾電池×1個)

可 活

最大外形寸法:110.0(W)x79.4(H)x23.0(D)mm(EIAJ) 本 体 寸 法:108.8(W)x77.2(H)x20.7(D)mm

質 量:約169g(充電式電池含む)

た 電 器:入力; AC 100 V、50/60 Hz、5 VA 出力; DC 1.2 V、 350 mA

電池持続時間 (EIAJ):

使用電池	テープ再生	ラジオ受信	マイク録音	ラジオ録音
充電式電池*	約 32 時間	約28時間	約11時間	約9時間 30分
ナショナルネス 《黒 》乾電? (R6PU)	・ 約 25 時間	約23時間 30分	約5時間	約 4 時間 30 分
パナソニックア カリ乾電池(LR6	約55時期	約 47 時間	約19時間	約 16 時間
充電式電池* c ナショナルネス 《黒 》 乾 電 ? (R6PU) 併用	力 約 57 時間 也	約51時間 30分	約 1 6 時間	約 14 時間
充電式電池* c パナソニック アルカリ乾電 池(LR6)併用	フ 約87時間 電	約75時間	約29時間 30分	約 25 時間 30 分

^{*}付属充電式電池フル充電時

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

別売り品のご紹介

別売り品の品番は、2001年2月現在です。 充電式電池の買い替えは

- ①ニッケル水素充電式電池 HHF-1PSC/1B
- ② 二カド充電式電池 RP-BP61 P-1FPS/1B ジョイントホンの買い替えは
- ①インサイドホン RP-HJ237(レギュラーサイズ) RP-HJ335(新ぴったりホン) RP-HJ333(スモールサイズ)
- ②ヘッドホン RP-HZ60(折りたたみ式) RP-HT940(VMSS機能付き)
- ③ クリップヘッドホン RP-HZ70 RP-HZ50 マイクロホンの買い替えは RP-VC200(プラグインパワー方式) RP-VC300

より大きく、良い音で聞く ステレオミニスピーカーを本体の $[\Omega]$ 端子に接続します。

RP-SP15/RP-SP18

Operating Instructions

Stereo Radio Cassette Recorder

RQ-SX97F

The numbers - 1 - refer to page numbers.

Connecting the stereo earphones and the remote control

(See (B.)

Using the hold function

(See 13.)

This function prevents the unit from operating when a button is pressed in error.

Use this function to prevent the following situations:

- A. While not in use, playback or radio reception starts inadvertently and the battery runs out.

 Playback radio reception or recording is interrupted while the unit is.
- B. Playback, radio reception or recording is interrupted while the unit is in use.

Both the main unit and the remote control have this function, but each works independently.

To use this function, set [HOLD] to the on position (hold mode). Before using the buttons, be sure to set [HOLD] to the off position.







Operating Instructions

Power Sources

(See 10-12.)

Tape Operation

Listening to a tape

(See (0-(6).)

To change tape direction

From the main unit, press [TAPE/ \blacktriangleleft >, [22] during playback. From the remote control, press and hold [\blacktriangleleft >/ \blacksquare] during playback.

Fast forward and rewind

From the main unit, press [+/FF, 1 REP] (fast forward) or [-/REW, DD NR] (rewind) in the stop mode.

From the remote control, press [+] (fast forward) or [-] (rewind) in the stop mode.

Finding the start of the song

You can skip songs (up to 9) each time the button is pressed.

From the main unit, press [+/FF, 1 REP] or [-/REW, DINR] during

playback.

From the remote control, press [+] (fast forward) or [-] (rewind) during playback.

To listen to a tape recorded with Dolby B NR

(from the main unit only)

Press [PRESET/TAPE MODE] and then press [-/REW, DDNR] during playback to display "DDNR".

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Quick skip

Skip about 10 seconds, backward and forward.

From the main unit, press and hold [+/FF, 1 REP] or [-/REW, DDNR] during playback.

From the remote control, press and hold [+] (forward) or [-] (backward) during playback.

Selecting reverse mode

(from the main unit only)

Press [PRESET/TAPE MODE] and then press [RADIO ON/BAND,
→]. Each time this operation is repeated, the display changes as follows.

" ⊃" ← → " ≐"

: Both the forward and the reverse sides are played once.

= : One side is played.

Blank control function

(from the main unit only)

Press [PRESET/TAPE MODE] and then press [OFF/■/ ►, BLANK CONTROL] to display "BLANK".

Reduces the noise between tracks and when a silence of more than 13 seconds is detected during playback, the tape fast forwards until the next song is found. To cancel, do the same as above.

Repeating a song (One-repeat function)

(from the main unit only)

Press [PRESET/TAPE MODE] and then press [+/FF, 1 REP] during playback to display "REP". To cancel, do the same as above.

Radio Operation

Listening to the radio

(See **@-@**.)

To obtain better reception

AM:Try various directions to obtain optimum reception.

FM:Extend the earphone cord.

Selecting FM monaural (See 20.)

Set [FM MODE/B.P.] to [MONO].

This will reduce noise and provide clear reception, but the broadcast will not be heard in stereo.

Presetting stations

You can store each station separately as follows. (Total: 30 stations)

AM 1-10 FM 1-10

TV 1-10

Tune in the desired station

 Press [PRESET/TAPE MODE] and then press and hold one of memory buttons ([1], [2], [3], [4], [5]).
 Three beeps can be heard.

To select a memory channel from 6 to 10

Press [PRESET/TAPE MODE] twice and then press and hold one of memory buttons ([1], [2], [3], [4], [5]).

To recall a preset station

Press [PRESET/TAPE MODE] and then press one of memory buttons ([1], [2], [3], [4], [5]). To select 6 to 10, press [PRESET/TAPE MODE] twice and then press one of memory buttons ([1], [2], [3], [4], [5]). From remote control, press [+] or [-] to change in sequence.

For overseas use

Select the allocation setting according to your area.

- Press [RADIO ON/BAND, ¬ / ≠] to power on.
- Press and hold [RADIO ON/BAND, ¬/ ≠] for more than 5 seconds.
- While the setting like "J" is displayed, press [+/FF, 1 REP] or [-/REW. DDNR] to select the allocation setting. (See 6).)

J : for JapanE : for Europe, etc.U : for U.S.A. etc.

While the setting is displayed, press [PRESET/TAPE MODE] for more than 5 seconds.

Changing allocation settings erases the stations stored in the memory.

Recording

Recording from the stereo microphone

(See pages 20-25.)

- ⇒: Both sides record (Forward→Reverse)
- = : One side only records.

Tape mode

"X2 ":Long play (Doubles the recording time, e. g., 120 min. on a 60 min tape)

" (no display):Normal recording

Use the same mode when playing the tape.

Recording from the radio

- Press [PRESET/TAPE MODE] and then press [TAPE/◀▶, [22]]
 to select the tape mode.
- 2. Tune in the desired station. (See steps 1-4 of pages **1-4**.)
- 3. Open the cassette compartment and insert the cassette.
- (Main unit)
 Slide and hold [REC, REC PAUSE]

(Remote control)

While pressing and holding [REC], press [◀▶/■].

To stop the recording, press [OFF/■/ 🕞, BLANK CONTROL] on the main unit or [◀►/■] on the remote control.

To turn off the radio, press [OFF/ \blacksquare / \blacksquare , BLANK CONTROL] on the main unit or press and hold [\blacktriangleleft \blacktriangleright / \blacksquare] on the remote control.

Beat proof function (See 3.)

When an AM broadcast is recorded, [FM MODE/B.P.] can be used to reduce unwanted "beat" signals (whistle) which are sometimes present.

Set the selector to whichever position best reduces these "beat" signals.



Operating Instructions

Record time counter

(from remote control only)

Press [], REC TIME-SOUND] during recording.

Displayed in 1 minute units from 0 to 239. To change the display, press [, REC TIME-SOUND].

Alternately displays the counter and either "MIC", when recording with the microphone, or the frequency of the station being recorded

To reset the counter, press and hold [, REC TIME-SOUND].

To temporarily stop the recording From the main unit, slide [REC, REC PAUSE] during recording. From the remote control, press [REC] during recording. To resume the recording, do the same as above

Monitorina

The sound being recorded can be monitored through the stereo earphones

The volume adjustment can be done using the volume control.

Changing the Tone

(from remote control only)

Press [] , REC TIME-SOUND] during playback or radio reception.

"(no display) : Normal sound. : This will boost the low frequency range. "S-XBS" "TRAIN"

: This lessens high sounds that tend to disturb the people around you when riding the train.

- - - 誤り及び不当 げ後の取付が
- 販売店名の記入のな た場合

 - 9 2

:おいて無料(て、 お客様の (て、 お客様の (保証期間経) (売店またはる

